

Instrucciones de como desbloquear el Teléfono Satelital Iridium 9505a

El bloqueo de un teléfono satelital sucede cuando se introduce el número pin incorrecto tres veces o más cuando se registra el teléfono en la red. El teléfono mostrará "Bloqueado". El proceso es diferente para la mayoría de los teléfonos satelitales. Estos son los pasos para el teléfono satelital Iridium 9505A.

1. Obtenga el código PUK 1. Comuníquese con nuestro departamento de soporte técnico al 1-877-299-9931 o por correo electrónico a support@northernaxcess.com si necesita ayuda para obtener el código PUK. (Las versiones más antiguas de la tarjeta SIM de Iridium tienen el código PUK 1 en la parte posterior del soporte de la tarjeta SIM).
2. Cuando tenga el código PUK 1, pulse ** 05 *.
3. Se le pedirá el código SIM PUK 1.
4. Introduzca el código PUK 1 y pulse "Ok".
5. A continuación, se le pedirá que cree un "Código PIN" SIM.
6. Introduzca "1111", luego presione el botón "OK".
7. Se le pedirá que vuelva a ingresar o que confirme el PIN previamente ingresado en el paso 6.
8. Introduzca "1111" y pulse "OK".

Si tiene algún problema con el procedimiento de desbloqueo o si no funciona para usted, póngase en contacto con un Representante de NorthernAxcess al 1-877-299-9931 o envíenos un correo electrónico a support@northernaxcess.com.

Visítenos nuestra página web www.northernaxcess.com.